



OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

1. Escolha a opção de programação



2. Selecione o botão "7 dias". Agora, para cada dia da semana, você pode escolher a hora de ligar e desligar, bem como a temperatura.



* Se precisar ficar muito tempo longe de casa, use a opção "Fora"; Isso vai manter todos os seus configurações a 16°C

